





Zündapp Lykthus

Version: 2024-03-30
För eventuella fel ansvaras ej

Z-nummer	Rund/Kantig mätare	Med/Utan klack vid tändningslås	Överfallstyp	Info	Exempelbild
517-12.101	Kantig	Utan klack	Normal 517-13.100	Lilla huset Ø 115	
517-12.134	Kantig	Utan klack	Normal 517-13.100	Lilla huset Ø 115	
517-12.139	Rund	Utan klack	Normal 517-13.100	Lilla huset Ø 115	
517-12.203	Rund	Utan klack	Normal 517-13.100	Lilla huset Ø 115 C50 Sport	
517-12.203	Rund	Med klack 1975-1976	Normal 517-13.100	Lilla huset Ø 115 KS50	
517-12.111	Rund	Utan klack	Över + Under 517-13.120 (över) 517-12.115 (under)	Stora huset Ø 130 KS50 Sport, KS100, KS125	
517-12.201	Rund	Utan klack	Över + Under 517-13.120 (över) 517-12.115 (under)	Stora huset Ø 130 KS50 Super Sport, GTS50	
517-12.202	Rund	Utan klack	Över + Under 517-13.120 (över) 517-12.115 (under)	Stora huset Ø 130 KS50 Super Sport, GTS50	
517-12.203	Rund	Med klack	Över + Under Clipon lock 517-13.120 (över) 517-12.115 (under) 517-12.125 (clipon)	Stora huset Ø 130 GTS50	
517-12.112	Rund	Utan klack	Clipon lock 517-12.125	Stora huset Ø 130 KS50 Super Sport, KS100, KS125	

517-12.100	Rund	Utan klack	Normal 517-13.100	Stora huset Ø 130 KS100 1967	
515-12.230	Kantig	Utan klack	Normal 517-13.100	Stora huset Ø 130 KS50 Super SL 1966 (516) styrslås i huset	